

ATA

GRANDSTREAM HANDY TONE 486



MANUAL DE CONFIGURAÇÃO

RECURSOS:

Função de roteador (router)

2 portas LAN RJ-45 10/10 Base-T

1 porta RJ-11 (FXS) para saída em aparelhos de telefone convencionais

1 porta PSTN Pass-Through** para entrada da Rede Pública de Telefonia

Dimensões: 2,7 x 7,4 x 10,5cm (AxLxP)

Peso: 360g

* A porta FXO permite chamadas locais ou remotas de PSTN (linha da rede pública de telefonia) para VoIP e de VoIP para PSTN, com roteamento automático.

** A porta PSTN Pass-through permite acesso a linha telefônica comum da rede pública através de comutação via teclado do telefone.

PASSO 1

Configure seu computador para “obter um endereço IP automaticamente.”

Conecte a porta LAN do aparelho em seu computador.

Conecte a porta WAN no modem de internet (cabos ou DSL).

PASSO 3

Abra o navegador e informe o IP padrão do ATA que é <http://192.168.2.1>. *Dica: caso você tenha alterado o IP do ATA use o IP informado em “Gateway Padrão”.*

PASSO 4

Informe a senha padrão, que é **admin** e depois clique no botão Login.

PASSO 5

Preencha os campos conforme abaixo:

Preferred Vocoder:
(in listed order)

| | |
|-----------|----------|
| choice 1: | G.729A/B |
| choice 2: | G.723.1 |
| choice 3: | PCMU |
| choice 4: | PCMA |
| choice 5: | PCMU |
| choice 6: | PCMU |
| choice 7: | PCMU |

local SIP port: (default 5060)

local RTP port: (1024-65535, default 5004)

Send DTMF: in-audio via RTP (RFC2833) via SIP INFO

Para salvar clique no botão UPDATE.

Update

Cancel

Reboot